优利克电力 | 优质高压试验设备生产厂家



ULBX-P 变压器绕组变形测试仪

说明书

使用产品之前,请仔细阅读本说明书!

.....

武汉优利克电力设备有限公司

Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

服务热线:15827372208/13164616696 传真:027-87999528 网址:www.whulke.com 邮箱:617030699@qq.com

试验程序及注意事项	1
第一章 产品介绍	2
1. 概述	. 2
2. 仪器功能	. 2
3. 执行标准	.4
4. 仪器特征	.4
5. 技术参数	.5
6. 面板结构	. 6
第二章 仪器接线方法	7
1. 接线方式概述	.7
2. 三相 YN 形测量接线	8
3. 三相 Y 形测量接线	10
4. 三相△形测量接线	12
5. 单相 X、Y、Z 测量接线	14
第三章 配套工具软件使用说明	17
1. 配套工具软件使用环境和光盘文件介绍	17
2. USB 驱动安装	17
3. 无线蓝牙驱动安装(平板电脑配件)	19
第四章 PC 测试软件使用界面介绍	24
1. 菜单栏	24
2. 浏览	28
3. 测量	29
第五章 PC 测试软件的使用流程	31
1. 设备连接	31
2. 测量	31
3. 调入数据文件	32
4. 分析数据报告	33
附录一 装箱清单	37

服务热线:15827372208/13164616696 传真:027-87999528 网址:<u>www.whulke.com</u> 邮箱:617030699@qq.com

试验程序及注意事项

 1.首先检查变压器接地状况是否良好,套管引线应全部解 开。

 2. 详细记录被试品的铭牌数据及原始工况有否异常,以及被 试品变压器当前测试状况下的分接开关位置,并仔细输入被试品 情况登记窗。

3. 根据被试品的情况建立被试品数据文件的子目录;测试完成后应将测量的数据备份至该目录下,并注意进行整理工作。

4. 数据存放格式: 文件是以 ASCII 码的形式存放, 用户可用 各种文字编辑软件进行阅读和修改。

5. 对刚退出运行的变压器进行测量,测量前应尽量让其散热
 降温;但在整个测量过程中应停止对其所施的降温手段,保持温
 度,以免测量过程中温度变化过大而影响测量结果的一致性。

第一章 产品介绍

1. 概述

变压器绕组变形测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应 分析(FRA)方法,对变压器内部故障作出准确判断。

变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕制方法相同,则每个线圈对应参数(Ci、Li)就应该是确定的。因此每个线圈的频域特征响应也随之确定,对应的三相线圈之间其频率图谱具有一定可比性。

变压器在试验过程中发生匝间、相间短路,或在运输过程中 发生冲撞,造成线圈相对位移,以及运行过程中在短路和故障状 态下因电磁拉力造成线圈变形,就会使变压器绕组的分布参数发 生变化。进而影响并改变变压器原有的频域特征,即频率响应发 生幅度变化和谐振频点偏移等。并根据响应分析方法研制开发的 变压器绕组测试仪,就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检 测设备。它适用于 63kV~500kV 电力变压器的内部结构故障检 测。

2. 仪器功能

变压器绕组变形测试仪是将变压器内部绕组参数在不同频

域的响应变化经量化处理后,根据其变化量值的大小、频响变化 的幅度、区域和频响变化的趋势,来确定变压器内部绕组的变化 程度,进而可以根据测量结果判断变压器是否已经受到严重破 坏、是否需要进行大修。对于运行中的变压器而言,无论过去 是否保存有频域特征图,通过比较故障变压器线圈间特征图谱的 差异,也可以对故障程度进行判断。当然,如果保存有一套变压 器原有的绕组特征图,更易对变压器的运行状况、事故后分析和 维护检修提供更为精确有力的依据。

检测数据自动分析系统,横向比较 A、B 、C 三相之间进行绕 组相似性比较,

其分析结果为:

①一致性很好
 ②一致性较好
 ③一致性较差

④一致性很差

纵向比较 A-A、B-B、C-C 调取原数据与当前数据同相之间进 行绕组变形比较,

其分析结果为:

①正常绕组
 ②轻度变形
 ③中度变形

④严重变形

3. 执行标准

DL/T911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》

4. 仪器特征

1.硬件机芯采用 DDS 专用数字高速扫频技术,准确诊断出绕 组发生扭 曲、鼓包、移位、倾斜、匝间短路变形及相间接触短 路等故障。

2. 采集控制采用高集成化微处理器,选用精密、高稳定元器件,高速双通道16位A/D采样(现场试验改变分接开关,波形曲线有明显变化),对同一相重复试验,测量重复率在99.5%以上。

 2. 仪器具有线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统功能, 兼容当前国内两种技术流派的测量模式。

 4. 在测试过程中仅需要拆除变压器的连接母线,不需要对变 压器进行吊罩、拆装的情况下就完成所有测试。

 6. 测量变压器时,接线人员可任意布放信号输入输出引线, 对测量结果无影响,接线人员可停留在变压器油箱上面,不必下 来,减轻劳动强度。

7. 幅频特性符合国家关于幅频特性测试仪的技术指标。横坐标(频率)具有线性分度及对数分度两种,因此打印出的曲线可以是线性分度曲线也可以是对数分度曲线,用户可根据实际需要选用。

8. 仪器智能化程度高,信号输出幅度由软件进行自动量程调 服务热线:15827372208/13164616696 传真:027-87999528 网址:<u>www.whulke.com</u> 邮箱:617030699@qq.com 节,最大幅度峰值±10V,自动调节采样频率。

9. 仪器具备多种频率线形扫频测量系统测量功能,线形扫频测量扫描频率高达 2MHz,频率扫描间隔可分为 0. 25kHz、0. 5kHz 和 1kHz,对变压器变形情况提供更多的分析。

10.提供历史曲线对比分析,可同时加载多条历史曲线观察,能具体选择任意曲线进行横向和纵向分析。配有专家智能分析诊断系统,可以自动诊断变压器绕组的状态,同时加载6条曲线,各条曲线相关参数自动计算,自动诊断绕组的变形情况,给出诊断的参考结论。

11. 软件管理功能强大,充分考虑现场使用的需要,自动保存环境条件参数,以便作变压器绕组变形诊断时提供依据。测量数据自动分析存盘,并生成电子文档(Word)保存,且具有彩色打印功能,方便用户出测试报告。

5. 技术参数

1. 扫描方式:

①线性扫频测量范围: (1kHz)-(2MHz)

②分段扫频测量范围: (0.5kHz)-(1MHz)

(0.5 Hz) - (10 Hz)

(10 Hz) - (100 Hz)

(100 kHz) - (500 kHz)

(500 kHz) - (1000 kHz)

2. 幅度测量范围: (-100dB)至(+20dB)

3. 幅度测量精度: ±1dB

4. 扫描频率精度: 0.01%

5. 信号输入阻抗: 1MΩ

6. 信号输出阻抗: 50Ω

7. 同相测试重复率: 99.5%

8. 测量仪器尺寸: 300X340X120(mm3)

9. 仪器铝合金箱尺寸: 310X400X330(mm3)

10. 仪器重量:10Kg

6. 面板结构

0	变压器绕组变形测试仪		С
0		电源	С

变压器绕组变形测试仪前面板图(图1)

◇仪器前面板上安装有电源自锁开关,按下时电源打开,指示灯点亮,关闭时按下松开,指示灯熄灭;

0	无线天线 辅助电源	通信端口 (USB)	激励输出	参考输入	响应输入	0
变压器绕组变形测试仪后面板图(图2)						

服务热线:15827372208/13164616696 传真:027-87999528 网址:www.whulke.com 邮箱:617030699@qq.com

◇仪器后面板上安装有电源插座内藏保险丝;

◇USB 通信端口连接笔记本电脑。

◇测量信号端口:K9 插座外标颜色与测量电缆外标颜色一致, 请对颜色连接;

第二章 仪器接线方法

1. 接线方式概述



图 3

变压器常用检测接线方式如图 3,变压器绕组变形测试仪主要是由主测量单元和笔记本电脑构成,并行三根专用测量电缆以 及测量夹子和接地线组成。

主测量单元系统与试品之间采用 50 高频同轴电缆联接,扫频信号经输出端口(激励输出),通过连接电缆将信号夹子(黄色)

向被试品注入信号;由信号测量夹子(绿色)从被试品获取信号, 经电缆传输到(响应输入);由信号测量从被试品注入点获取同 步参考信号,经电缆传输到输入(参考输入)。被试品外壳与测 试电缆的屏蔽层必须可靠连接并接地,大型变压器一般以铁芯接 地套管引出线与油箱的连接点,作为公共接地点,变压器外壳点 接地。

2. 三相 Yn 形测量接线

2.1 A 相测量接线

2.1.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

2.1.2 黄夹子定义为输入,钳在 Yn 的'0'点、绿夹子定义为测量,钳 A 相上。

2.1.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹
 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。





图 4

⁸

2.2 B 相测量接线

2.2.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

2.2.2 黄夹子定义为输入,钳在 Yn 的'0'点、绿夹子定义为测量,钳 B 相上。

2.2.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹
 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。

2.2.4 以上接线完成对三相 Yn 形的 B 相测量接线,如图 5。



图 5

2.3.C 相测量接线

2.3.1 测量系统共一点接地, 取变压器铁芯接地。

2.3.2 黄夹子定义为输入,钳在 Yn 的'0'点、绿夹子定义为测量,钳C相上。

2.3.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹
 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。

2.3.4 以上接线完成对三相 Yn 形的 C 相测量接线,如图 6。



3. 三相 Y 形测量接线

3.1 AB 相测量接线

3.1.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

3.1.2 黄夹子定义为输入,钳在Y形的A相、绿夹子定义为测量,钳B相上。

3.1.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。

3.1.4 以上接线完成对三相 Y 形的 AB 相测量接线,如图 7。



י בב 10

服务热线:15827372208/13164616696 传真:027-87999528 网址:www.whulke.com 邮箱:617030699@qq.com

3.2 BC 相测量接线

3.2.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

3.2.2 黄夹子定义为输入,钳在Y形的B相、绿夹子定义为测量,钳C相上。

3.2.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。

3.2.4 以上接线完成对三相 Y 形的 BC 相测量接线,如图 8。



图 8

3.3 CA 相测量接线

3.3.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

3.3.2 黄夹子定义为输入,钳在Y形的C相、绿夹子定义为测量,钳A相上。

3.3.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹
 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。

3.3.4 以上接线完成对三相 Y 形的 CA 相测量接线,图 9。



图 9

4. 三相△形测量接线

4.1 AB 相测量接线

4.1.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

4.1.2 黄夹子定义为输入,钳在△形的A相、绿夹子定义为测量,钳B相上。

4.1.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹
 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。

4.1.4 以上接线完成对三相△形的 AB 相测量接线, 如图 10。



12

服务热线:15827372208/13164616696 传真:027-87999528 网址:www.whulke.com 邮箱:617030699@qq.com

4.2 BC 相测量接线

4.2.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

4.2.2 黄夹子定义为输入,钳在△形的 B 相、绿夹子定义为测量,钳 C 相上。

4.2.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。

4.2.4 以上接线完成对三相△形的 BC 相测量接线, 如图 11。



图 11

4.3 CA 相测量接线

4.3.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

4.3.2 黄夹子定义为输入,钳在△形的C相、绿夹子定义为测量,钳A相上。

4.3.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹
 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。

4.3.4 以上接线完成对三相△形的 CA 相测量接线, 如图 12。



图 12

5. 单相 X、Y、Z 测量接线

5.1 单相 X 测量接线

5.1.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

5.1.2 黄夹子定义为输入,钳在单相的 x 点、绿夹子定义为测量,钳 a 点上。

5.1.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。

5.1.4 以上接线完成对单相 X 的测量接线,如图 13。



图 13

服务热线:15827372208/13164616696 传真:027-87999528 网址:www.whulke.com 邮箱:617030699@qq.com

5.2 单相 Y 测量接线

5.2.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

5.2.2 黄夹子定义为输入,钳在单相的 y 点、绿夹子定义为测量,钳 b 点上。

5.2.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。

5.2.4 以上接线完成对单相 Y 的测量接线,如图 14。



图 14

5.3 单相 Z 测量接线

5.3.1 测量系统共一点接地,取变压器铁芯接地。

5.3.2 黄夹子定义为输入,钳在单相的 z 点、绿夹子定义为测量,钳 c 点上。

5.3.3 地线连接网依次由绿夹子地线孔插入接地线至黄夹 子地线孔,再连接一地线到铁芯接地。

5.3.4 以上接线完成对单相 Z 的测量接线,如图 15。





注意事项:

该仪器在测量之前应预热 15 分钟,如果在冬季等气温偏低的情况下,预热时间应适当加长,确保仪器的正常测量。

注意严格按示意图接地线,特别注意的是响应信号的接地夹 子要先通过连接线与激励信号的接地夹子连接,再由激励信号的 接地线与铁芯接地,保证信号电流的正确流向。

第三章 配套工具软件使用说明

1. 配套工具软件使用环境和光盘文件介绍

1.1 软件功能简介

此配套工具软件为仪器主机在计算机上的重要测试工具,将 光盘中的所有文件内容拷贝到本地计算机中即可使用,供试验人 员对测量数据做进一步分析处理。

1.2 软件特点

● 支持2维显示与3维显示的随意切换

● 一键自动分析测试实验结果并生成 WORD 报告

● 支持所有的 Windows 系列操作系统,运行速度快,使用 方便

1.3 运行环境

● 硬件设备要求:建议使用赛扬 533 及以上 CPU, 512MB 及以上内存、1GB 及以上可用硬盘空间。

● 支持软件: Win98、Win2000、XP、Win2003、Vista、Win7、 Win8 等 Windows

系列操作系统; Microsoft Office 2000 及以上版本(必须 包含 Excel, Word)。

2. USB 驱动安装

2.1 确认测试仪电源已经打开, USB 接线正确无误后, 打开随机

光盘中找到"CH372"文件夹,双击打开文件夹后,双击运行 "CH372DRV. EXE"。



2.2 运行后点击"安装",如图 16。

区初支表印取一	
选择INF文件:	CH375WDM.INF
安装	WCH.CN
卸载	03/14/2011, 2.6.2011.03
帮助	

图 16

2.3 完成安装如图 17。



图 17

3. 无线蓝牙驱动安装(平板电脑配件)

笔记本电脑或者掌上电脑自带蓝牙驱动与 BT1800 蓝牙模块 操作流程,采用 windows 自带的蓝牙管理器与蓝牙模块建立链 接。在进行步骤前,请注意计算机的蓝牙设备已经打开(如果是 外置蓝牙,请插入计算机,如果是内置蓝牙,请确认功能已打开) 然后步骤如下:

3.1 找到光盘中"ITV_Bluesoleil"文件夹,然后双击打开,在 文件夹中找到并双击"Set up",如图 18。



图 18

3.2 选择语言, 然后确认, 如图 19。



图 19

3.3 出现欢迎使用界面后点击下一步,如图 20。

🛃 Bluesoleil 6.2.227	.10 InstallShield Vizard 🛛 🚺
\bigcirc	欢迎使用 Bluesoleil 6.2.227.10 InstallShield Wizard
	InstallShield(R) Wizard 允许修改、修复或删除 Bluesoleil 6.2.227.10 。 要继续,请单击"下一步"。
BlueSleil	
	<上一步(B) 下一步(D) > 取消



3.4 同意接受许可证中的条款,继续下一步,如图 21。

đ	Bluesoleil 6.2.227.10 InstallShield Vizard	×
	许可证协议BlueS le请仔细阅读下面的许可证协议。BlueS le	il
	BlueSoleil最终用户软件许可协议	
	在安装使用本软件之前,请务必阅读本许可协议。任何使用本软件的行为 均构成接受本协议并同意遵守本其全部条款。如果不同意接受本协议,请 立即退出,不要安装或使用本软件。	
	1. 定义:	•
	 ● 我接受该许可证协议中的条款(A) ● 我不接受该许可证协议中的条款(D) 	
Ir	nstallShield <上一步⑥ 下一步① > 取消	

图 21

3.5下一步后点击开始安装,如图22。



图 22

3.6 完成安装,如图 23。



图 23

3.7 确认重启,如图 24。



图 24

3.8 重启完成后桌面找到"蓝牙位置",如图 25 双击运行。



图 25

3.9运行后如图,打开主机电源,蓝牙功能准备就绪,双击搜索 设备,稍后系统将找到测试设备名为BT1800 蓝牙模块,双击运行 名为"BT1800-A",如图 26、图 27。



服务热线:15827372208/13164616696 传真:027-87999528 网址:<u>www.whulke.com</u> 邮箱:617030699@qq.com

优利克电力丨优质高压试验设备生产厂家



图 27

3.10 双击蓝牙串口后系统开始连接,如果原先的图标由蓝色变为绿色表示连接成功,连接成功后将自动分配蓝牙串口 COM 端,如图 28,图为 COM5。

2 蓝牙位置\BT1800-▲		
文件(E) 编辑(E) 查看(V) 收藏	(A) 工具(T) 藍牙(B) 帮助(H)	
🔇 后退 🔹 🕤 🚽 🎓 捜索 👔	≥ 文件夹 🛄・	
地址 @) 😧 蓝牙位置\BT1800-A		🖌 🄁 转到
其它位置 ② 亞牙位置 ④ 我的文档 ● 共享文档 ● 月上報居	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
祥娥信息 ◆		
2 个对象	↓ 查牙 建立蓝牙串口连出连接,该派	

图 28

3.11 配对完成后,操作系统会自动分配串口号给蓝牙串口模块, 成功链接建立后,PC 就可以一直使用该蓝牙串口模块而无需再 重新建立链接。如需要重新建立链接,则PC 端需要删除该蓝牙 设备,同时需要关闭设备电源。

第四章 PC 测试软件使用界面介绍

本仪器除接线外的所有操作均在计算机上完成。检查试验接 线正确无误后,启动计算机电源开关,待计算机正常运行后,再 启动主控测量单元电源,其电源指示灯应正常显示。如果只对已 测量的数据进行分析工作,可不连接和启动主控测量单元,只启 动计算机就可完成;计算机启动后,双击本上位机图标,即进入 上位机软件。

以下介绍软件界面中各个区域的功能。

1. 菜单栏

进入测试软件, 左上方即为菜单栏, 分别有"系统"、"查看"、 "设置"和"帮助"四个下拉菜单, 如图 29。下面分别介绍各 个下拉菜单的具体功能。

1.1.系统



图 29

1.1.1开始测量,开始进行变压器测试工作,但一般在开始测试前需要设置一些参数,所以建议一般在测量区域(下面会详细介绍)进行开始测试的过程。24

服务热线:15827372208/13164616696 传真:027-87999528 网址:www.whulke.com 邮箱:617030699@qq.com

1.1.2分析测试报告,根据当前的测试曲线数据,显示出详细的测试报告,但一般在进行分析报告前需要选择待分析的曲线和显示方式等参数,所以建议一般在曲线分析区域(下面会详细介绍)进行显示分析报告的过程。

1.1.3 连接设备,如果运行此软件的时候未连接 USB 线,可 在确认 USB 线已连

接和测试仪器已通电的情况,选择此项目重新进行连接。建议在确认 USB 线已连接和测试仪器已通电之后,再运行本软件。

1.1.4 选择无线端口,这是配有蓝牙通讯(选配)与掌上电脑 机采用的连接方式的设置。

1.1.5 退出系统,使用完毕可以选择此项目离开。

1.2 査看





1.2.1 X 轴平均坐标系,当前测试曲线和查看历史曲线的坐标 X 频率为线性增加的,此时可观察曲线不同的频率段细节。

1.2.2 X 轴对数坐标系,当前测试曲线和查看历史曲线的坐标 X 频率为对数增加的此时可观察曲线在低频率段细节。

1.2.3 恢复到原始 X 轴坐标,曲线恢复到原始坐标系状态。

1.3 设置

设置	帮助
变	玉器参数
频	设设置
设置	置单位名称
系统	充初始化
固定	定频率输出测试

图 31

1.3.1设置变压器参数,选择此项目后,会打开一个变压器 各项参数的对话框,如图 21。设置好各个参数后,按"确认" 键保存输入数据,按"取消"键放弃输入数据,按"写入数据文 件"键则将此变压器参数写入到已选择的历史曲线文件中,覆盖 掉这些文件以前的变压器参数。(此功能是针对在变压器现场测 试时,临时简单设置了变压器参数,再测试完成后重新想修改已 保存的变压器参数的情况。)

变压器信息			×
被i	式变压器名	称 1 🔹	
变压器型号 🛛	2	- 额定容量(kVA)	3
出厂日期	4	- 各级电压 │	5
分接范围	6		7
生产	厂家	8	
确定	2	写入数据文件	取消

图 32

1.3.2 频段设置,选择此项目后,会打开一个扫描频率低、 中、高各个频段的对话框,如图 33。设置好各个频段的范围后, 按"确认"键保存输入数据,按"取消"键放弃输入数据,按"还 原"键则会恢复到默认频段设置。此项目的频段设置参数,只在 26 打印报告中会反映出来。

频段设置				X
	低频(KHz)	中频(KHz)	高频(KHz)	
1	-> 500	-> 1000	-> 2000	
	确定	还原	取消	
	<u></u>			

图 33

1.3.3 设置单位名称,选择此项目后,会打开一个要求输入 单位名称的对话框,如图 34。按"确认"键保存输入,按"取 消"键放弃输入,此项目设置的单位名称,只在打印报告中会反 映出来。

单位名称	
单位名称 确定	取消

图 34

1.3.4系统初始化,当系统第一次安装使用或者重新安装使用后,运行会自动启动该选项,对系统的测量参数进行初始化过程。一般用户无需手动使用该项目。

1.3.5 固定频率输出测试,选择此项目后,会打开一个要求 输入输出频率的对话框,如图 35。选择"开始输出"将显示输

27

出后得到的 dB 值,这个功能主要用来提供外部仪器检测本仪器的频率和幅值的精确度。

固定频率输出测试		
请输入输出的频率	1	KHz
输出频率得到的DB值	0	dB
开始输出	退出	



1.4 帮助可以在电脑上浏览绕组变形测试仪使用说明书。

帮助	
绕	沮变形测试仪使用说明
See	狙变形测试仪使用说明

图 36

2. 浏览

菜单栏的下方,如图 37,即为浏览和测量区域,选择不同 的项目,下方的区域内容也会随之变化。在对测试完成的曲线数 据文件进行查看分析的时候,选择"浏览"项目。此时,下方为 文件系统的树型结构,可选择已保存的曲线数据文件,具体操作

介绍请参照软件测试流程。



3. 测量

准备对变压器测试的时候,选择"测量"项目。下方为测量 变压器时需要填入的参数,"**变压器参数**"同菜单中的变压器参 数,如图 38 (**注意**:如果测试过程中停止测量,将无。)

浏览 测量	1			
分接开关高	1			
分接开关低	1			
油温(℃)	20			
环温(℃)	20			
绕组类别	HV			
连接类型	Yn形 💌			
注入点	•			
测量点	A 💌			
变压器	参数			
开始	则量			
停止	则里			
开始频率 <mark>(</mark> KHz)	1			
结束频率(KHz) 2000				
□ 自定义扫描频率				
图	38			

自定义扫描频率,勾选"自定义扫描频率"之后,如图 39, 可以自定义测量的开始频率(开始频率≥1KHz)和结束频率(结 束频率≤ 2000KHz),扫描频率的范围为 1KHz-2000KHz。



服务热线:15827372208/13164616696 传真:027-87999528 网址:www.whulke.com 邮箱:617030699@qq.com

曲线坐标系,居中的坐标系为曲线坐标系,X轴为频率,Y 轴为分贝,历史曲线和测量曲线都在此坐标系中显示,具体操作 见软件测试流程。

二维显示,选择此项目后,当前测试曲线和查看历史曲线均 在同一平面显示,当曲线一致性相同时,将会重合。



图 40

三维显示,当前测试曲线和查看历史曲线不在同一平面显示,当曲线一致性相同时,不会重合,更富有立体感。





第五章 PC 测试软件的使用流程

1. 设备连接

测试软件安装完完毕,且 USB 驱动、无线蓝牙驱动安装完成 后,找到并双击测试软件图标,运行测试软件。



1.1 USB 连接

运行上位机软件后,出现功能选择,如图 42,当设备电源 打开,USB 连线接通并且安装好 USB 驱动后,会出现 USB 连接方 式。配有蓝牙无线通讯功能设备并配对成功后也可选择无线蓝牙 连接(具体关于蓝牙连接方法在"无线测试软件使用"中有详细 介绍),否则将只能选择脱机使用。

备连接		
发现USB接口,与i	设备通讯正常 。	
未发现无线蓝牙接口	1.	
请选择连接方式:		
USB進接	无线蓝牙连接	脱机使用

图 42

2. 测量

进入软件且成功连接主机后,先点击"测量",然后点击"变

31

压器参数",按屏幕提示选择或者新填入被试变压器的各项参数,确认后再将被试变压器的绕组类型、连接类型、信号注入端、信号测量端、高低分接开关、油温和环境温度的情况输入计算机。 (系统会根据连接类型自动选择正确的信号注入端、信号测量端) 输入完毕后,点击"**开始测量**"即可进行测量。由于存盘文件名 和上述输入信息有关,故请认真填写有关信息。如未选择变压器 参数,系统拒绝开始测量。

注意:所有变压器的参数的内容不能含有空格或者特殊字符。

测量完成后,系统会自动选择好下一相的参数,在正确接线 完成后可直接按"开始测量"即可进行下一相的测量。如果人为 修改测量参数,出现已测试过的相位,系统将会自动提醒,可防 止测量过程因为遗漏而出现未全部测量完毕的情况。在测量过程 中,可以在数据文件分析管理窗口中选择历史数据曲线,这样可 以横向或纵向对测试中的曲线进行对比,以便发现可能出现的接 线错误等情况,及时停止测量纠正。在测量中,数据显示窗口会 跟踪显示相关的数据,也可随时中断测量。测量结束后,将出现 数据已保存窗口,同时数据曲线进入数据文件分析管理窗口显示 出来,此时可接着进行下一次测量。

3. 调入数据文件

选取"浏览",会出现一个数据文件系统树性结构,可以双

32

击文件名称将所需数据文件加入到文件列举窗口,(软件界面的 左下方)。当列举窗口的文件被选中后,其所包含的曲线数据会 显示在曲线坐标系,曲线测量数据会显示到数据文件列表中。(软 件界面的下方)如图 43。软件界面的右下方的"**清除所有数据**" 和"**清除所选数据**"用来清除掉文件列举窗口中的文件(软件界 面的左下方)。选择"分析测试报告"将会对已选择显示的曲线 数据文件中的前三条曲线显示测试告。

变压器名称	变压器型号	绕组类型	注入点	测量点	分接开关高	分接开关低	测量时间	油温	分析测试报告
城北站2号变	SZ11	Н	0	A	2	6	2008年12月12日14:11:57	20	
城北站2号变	SZ11	Н	0	В	2	6	2008年12月12日14:8:27	20	清除所有数据
城北站2号变	SZ11	Н	0	С	2	6	2008年12月12日14:4:50	20	
							un esta en		清除所诜数据

图 43

注意:不同最大测试频率或测试频率步长的数据文件不能一 同调入和分析。

4. 分析数据报告

选择"分析测试报告"如图 44,将出现一个如图 45 数据文件 报告。



1	分析测	试报告					
	1.	HVOA	1.fwd	2014年09	9月 <mark>03日</mark> 0	9:51:52	
	2.	HVOB	0.fwd	2014年09	9月 <mark>03日</mark> 1	0:00:38	
	3.	HVOC	1.fwd	2014年09	9月03日1	0: <mark>30:</mark> 50	
	相	关系数	低频段	中频段	高频段	全频段	
	R(1	A-2B)	2.173	1.947	3. 380	一致性很好	
	R(1	A-3C)	2.229	1.553	2. 666	一致性很好	
	R(2	2B-3C)	2.080	1.596	2.413	一致性很好	
			轩	俞出Word报	告	退出	



报告上方显示的是加入的曲线的文件名称和测量时间,中间 是对曲线的相关系数显示,分为低频段、中频段、高频段和总体 结论,如果选择的是对数坐标系,所有相关系数是参考数字,范 围 0 到 10 之间,数字越大表示相似性越好。如果选择的是平均 坐标系,各个频段的相关系数为参考数字,范围 0 到 10 之间, 数字越大表示相似性越好。总的结论将根据选择曲线的相位关系 出现不同的结果。如果是不同相的两条曲线,将根据相关系数的 大小得出"一致性很好"、"一致性较好"、"一致性较差"、 "一致性很差"等结果,如果是同相的两条曲线,将根据相关系 数的大小得出"正常绕组"、"轻微变形"、"明显变形"、"严重变 形"等结果。选择选择"输出 Word 报告"将会生成一个 Word 文 档的测试报告,可进行查看测试分析结果。

5. 无线蓝牙测试软件使用

5.1 无线测试软件的使用与₃, USB 接口测试软件大体相同,区 服务热线:15827372208/13164616696 传真:027-87999528 网址:www.whulke.com 邮箱:617030699@gg.com 别在于无线测试软件需要设置无线测试端口,第一次运行无线测试系统,在进入系统先选择"脱机使用",然后在系统菜单中选择"选择无线端口",如图 46。



5.2 将计算机操作系统自动分配给蓝牙串口模块的 COM 端口号如图 47 为 COM5,填入到对话框中,如图 48。

? 蓝牙位置\BT1800-▲	
文件 (图)编辑 (图) 查看 (例) 收藏 (A) 工具 (图) 蓝牙 (图) 帮助 (A)	2
🔇 后退 🔹 🜍 🕞 🏂 沙 捜索 防 文件夹 🛄・	
地址 (1) 🕑 蓝牙位置\BT1800-A	🖌 🏹 转到
其它位置 ③ ③ 望牙位置 ④ 我的文档 ● 共享文档 ● 网上邻居	
祥納信息 ③	X
2 个对象 建立蓝牙串口连出连接,谈连接	§基于COM5。

图 47

优利克电力 | 优质高压试验设备生产厂家

设置无线端口	5	
确定		

5.3 点击确定后退出测试软件,重新进入测试软件后,就可 以选择蓝牙连接模式了,如图 49。

连接设备		
未发现USB接口		
发现无线蓝牙接口		
请选择连接方式		
蓝牙连接	USB连接	脱机使用
	图 49	

5.4 在蓝牙测试模式中,如果出现因为无线信号中断而系统 无反应的时候,请关闭本软件系统和仪器设备电源,重新打开一 起设备电源和软件系统再进行测试。

附录一 装箱清单

1. 主机包装箱	铝合金(310X400X330)mm	1个
2. 主机	DDS 最新扫频技术(美国)	1台
3. 测试电缆	高频同轴电缆 50 /(20m)	1套
4. 测试线夹	黄、绿	2个
5. USB 通信线	3 米	1根
6. 电源线	国标	1根
7. 蓝牙模块		1个
8. 接地线	5米铜线	2根
9. 软件光盘	CD 格式	1张
10. 保险丝	0. 5A	3支
11. 合格证		1份
12. 出厂报告		1份
13. 使用说明书		1本



武汉优利克电力设备有限公司 Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd. 技术咨询: 027-87999528, 158 2737 2208 E-mail: <u>617030669@qq.com</u> QQ: 617030669 公司官网: www.whulke.com 公司地址:武汉东湖高新技术开发区 33 号光谷芯中心文昇楼三单元 407